

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

XY-Schreiber 7090A / XY-Recorder 7090A / Enregistreur XY 7090A

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

17825P, 5060-6787	schwarz	black	noir	F51252-01X-05
17827P, 5060-6786	grün	green	vert	F51252-04X-05
17829P	türkis	turquoise	turquoise	F51252-10X-05
17831P, 5060-6785	blau	blue	bleu	F51252-03X-05
17841P, 5060-6784	rot	red	rouge	F51252-02X-05



F51252 / x = 44,0

5060-6810

= / contents: 1 pen each of /
contient: 1 stylo

schwarz
rot
blau
grün

black
red
blue
green

noir
rouge
bleu
vert

G37735

5060-6894

= / contents: 1 pen each of /
contient: 1 stylo

braun
violett
orange
gelb
türkis
hellgrün

brown
violet
orange
yellow
turquoise
light green

marron
violet
orange
jaune
turquoise
vert clair

G37762

lieferbar
01 - 11

available
01 - 11

disponibles
01 - 11

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

7046A

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs


DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

5060-6668	schwarz	black	noir	F51761A-01X-05
5060-6662	rot	red	rouge	F51761A-02X-05
5060-6664	blau	blue	bleu	F51761A-03X-05

W10431



W10431

F51761A / x = 6,0

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

7130, 7131, 7132, 7133

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer


DIA-Part-Number

Référence DIA

7130-62510	rot	red	rouge	F51797-02X-03
7130-62500	blau	blue	bleu	F51797-03X-03



F51797



F51082 / x = 52,5

W23107

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

2D, 2DR, 4S, 135, 7000A, 7004A, 7004B, 7005A, 7005B, 7030A, 7035A

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer
Manufacturer Part-Number				DIA-Part-Number
Réf. Constructeur				Référence DIA
				F51082-**-S-05
				W23107
	lieferbar	available	disponibles	
	01 - 10	01 - 10	01 - 10	

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

XY-Recorder / XY-Recorder / Enregistreur XY 7004B, 7005B, 7010A, 7015A, 7034A, 7035B, 7040A, 7041A, 7044A, 7045A, 7047A, 9100B, 9125A, 17012B

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer
Manufacturer Part-Number				DIA-Part-Number
Réf. Constructeur				Référence DIA
5080-7979	rot	red	rouge	F51082-02S-05
5080-7980	blau	blue	bleu	F51082-03S-05
5080-7981	grün	green	vert	F51082-04S-05
5081-1190	rot	red	rouge	F51082-02S-05
5081-1191	blau	blue	bleu	F51082-03S-05
5081-1192	grün	green	vert	F51082-04S-05
5081-1193	schwarz	black	noir	F51082-01S-05



F51116 / x = 4,2

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

7123A, 7124A, 7143A

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer
Manufacturer Part-Number				DIA-Part-Number
Réf. Constructeur				Référence DIA
7143-60002	blau	blue	bleu	F51116-03S-05
7143-60003	rot	red	rouge	F51116-02S-05
7143-60004	schwarz	black	noir	F51116-01S-05