

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

SRQ 1000 / 1000a


Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller Manufacturer Part-Number Réf. Constructeur	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer DIA-Part-Number Référence DIA
830C-35937	rot	red	rouge	F51442-02X-01
830C-35938	blau	blue	bleu	F51442-03X-01
830C-35939	rot	red	rouge	F51443-02X-01
830C-35940	blau	blue	bleu	F51443-03X-01
830C-35941	grün	green	vert	F51444-04X-01

F51821

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

SRQ 1000a

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller Manufacturer Part-Number Réf. Constructeur	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer DIA-Part-Number Référence DIA
830C-36139	schwarz	black	noir	F51821-01X-01




Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

Serie / Series / Série KSQ 700, Typ / Model / modèle 701, 702, 703

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller Manufacturer Part-Number Réf. Constructeur	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer DIA-Part-Number Référence DIA
E7861, 341 A-71373	rot	red	rouge	F51534-02X-01
E7862, 341 A-71374	grün	green	vert	F51535-04X-01
E7863, 341 A-71375	blau	blue	bleu	F51536-03X-01

F51792 / x = 39,5
F51793 / x = 63,5
F51794 / x = 81,0



Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

KSQ 800, KSQ 850


Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller Manufacturer Part-Number Réf. Constructeur	Farben	Colours	Couleurs	DIA-Nummer DIA-Part-Number Référence DIA
E8851, 348 A-71630	rot	red	rouge	F51792-02X-01
E8852, 348 A-71631	blau	blue	bleu	F51793-03X-01
E8853, 348 A-71632	grün	green	vert	F51794-04X-01

Schreibspitze durch die trichterförmige Öffnung schieben, bis die Patrone im Halter fest sitzt.

Put writing tip into funnel-shaped opening until cartridge locks into holder.

Enfiler la fibre flexible dans l'ouverture évasée et encliqueter la cartouche dans son logement.

Zubehör für Punktdrucker / Accessories for dotting recorders / Accessoires pour enregistreurs à pointe



Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

KSQ 500, 516, 526, 536, 546 / KSQ 600, 616, 626, 636, 646
 KSQ 800, 816, 826, 836, 846 / KSQ 850, 856, 866, 876, 886

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. constructeur

Farbfolge

**Colour
succesion**

**L'ordre de
couleurs**

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

330A-71096, 330L-70762, E5802	1 violett	1 violet	1 violet	D71002-62X-01
	2 rot	2 red	2 rouge	
	1 violett	1 violet	1 violet	
	2 rot	2 red	2 rouge	
	1 violett	1 violet	1 violet	
	2 rot	2 red	2 rouge	
330A-71097, 330L-70763, E5803	1 rot	1 red	1 rouge	D71002-63X-01
	2 schwarz	2 black	2 noir	
	3 violett	3 violet	3 violet	
	1 rot	1 red	1 rouge	
	2 schwarz	2 black	2 noir	
	3 violett	3 violet	3 violet	
330A-71098, 330L-70764, E5806	1 rot	1 red	1 rouge	D71002-66X-01
	2 schwarz	2 black	2 noir	
	3 grün	3 green	3 vert	
	4 blau	4 blue	4 bleu	
	5 braun	5 brown	5 marron	
	6 violett	6 violet	6 violet	

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. constructeur

Farbfolge

**Colour
succesion**


**L'ordre de
couleurs**

DIA-Nummer


DIA-Part-Number

Référence DIA

830C-35936	1 violett	1 violet	1 violet	D71026-66X-01
	2 rot	2 red	2 rouge	
	3 schwarz	3 black	3 noir	
	4 grün	4 green	4 vert	
	5 blau	5 blue	5 bleu	
	6 braun	6 brown	6 marron	



Zubehör für Punktdrucker / Accessories for dotting recorders / Accessoires pour enregistreurs à pointe



Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

KSQ 306/326, 406/456

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

911 L-21084	violett	violet	violets	D25306-06X-06
911 L-21085	rot	red	rouges	D25306-02X-06
911 L-21086	grün	green	verts	D25306-04X-06
911 L-21087	schwarz	black	noirs	D25306-01X-06
911 L-21088	blau	blue	bleus	D25306-03X-06
911 L-21089	braun	brown	marron	D25306-05X-06
E3810	je 1 Stück	1 piece each of	1 x 6 couleurs	D25306-66X-06
	schwarz	black	noir	
	rot	red	rouge	
	blau	blue	bleu	
	grün	green	vert	
	braun	brown	marron	
	violett	violet	violet	