


Zubehör für Punktdrucker / Accessories for dotting recorders / Accessoires pour enregistreurs à pointe



**Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil**

R-10H-6C, R-10H-6S

**Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller**

**Manufacturer Part-Number**


**Réf. constructeur**

**DIA-Nummer**

**DIA-Part-Number**

**Référence DIA**

D71010-66X-01



**Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil**

R-10H-12C, R-10H-12S

**Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller**

**Manufacturer Part-Number**

**Réf. constructeur**

**DIA-Nummer**

**DIA-Part-Number**

**Référence DIA**

D71011-26X-01



F51005 / x = 57,0

### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

XY-Schreiber / XY-Recorder / Enregistreur XY BW-133, RW-11, RY-1MZ, RY-2M, RY-10MZ, RY-11, RY-11Z, RY-20M, RY-21, RY-101, RY-101Z, RY-102, RY-102Z, RY-201, T02N1

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller  
 Manufacturer Part-Number  
 Réf. Constructeur

DIA-Nummer  
 DIA-Part-Number  
 Référence DIA

Mit Faserspitze / With fibre tip / avec pointe fibre

				F51005 - **X-05
	lieferbar	available	disponibles	
	01 - 12	01 - 12	01 - 12	

Mit Plastikspitze / With plastic tip / avec pointe en plastique

				F51005T - **X-05
	lieferbar	available	disponibles	
	01 - 12	01 - 12	01 - 12	

### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil


DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, KA-42, KB-48, KB-481, DB-5, KA-52, KB-58, KB-581, DB-6, KA-62, KB-68, KB-681

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller  
 Manufacturer Part-Number  
 Réf. Constructeur

DIA-Nummer  
 DIA-Part-Number  
 Référence DIA

4620/I	rot	red	rouge	F51160 -02X-01
4620/II	schwarz	black	noir	F51161 -01X-01
4620/III	blau	blue	bleu	F51162 -03X-01
4620/IV	braun	brown	marron	F51163 -05X-01
4620/V	violett	violet	violet	F51164 -06X-01
4620/VI	grün	green	vert	F51165 -04X-01

- F51160 / x = 46,0
- F51161 / x = 67,0
- F51162 / x = 88,0
- F51163 / x = 109,0
- F51164 / x = 130,0
- F51165 / x = 151,0



Wenn Federn benötigt werden, die nebeneinander auf einer Linie schreiben, F51260 - F51265 einsetzen

In case of recording side by side please use F51260 - F51265

En cas d'enregistrement côte à côte veuillez utiliser les stylos F51260 - F51265

### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

B-18, B-181, B-108, B-1081, B-28, B-281, B-208, B-2081, B-38, B-381, B-308, B-3081, B-408, B-4081, B-508, B-5081, B-608, B-6081

### Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

### Manufacturer Part-Number

### Réf. Constructeur

### Farben

### Colours

### Couleurs


### DIA-Nummer

### DIA-Part-Number

### Référence DIA

4639/I	rot	red	rouge	F51246 -02X-01
4639/II	schwarz	black	noir	F51247 -01X-01
4639/III	blau	blue	bleu	F51248 -03X-01
4639/IV	braun	brown	marron	F51249 -05X-01
4639/V	violett	violet	violet	F51250 -06X-01
4639/VI	grün	green	vert	F51251 -04X-01

F51246 / x = 31,5  
 F51247 / x = 52,5  
 F51248 / x = 73,5  
 F51249 / x = 94,5  
 F51250 / x = 115,5  
 F51251 / x = 136,5



### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, KA-42, KB-48, KB-481, DB-5, KA-52, KB-58, KB-581, DB-6, KA-62, KB-68, KB-681

### Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

### Manufacturer Part-Number

### Réf. Constructeur

### Farben

### Colours

### Couleurs


### DIA-Nummer

### DIA-Part-Number



### Référence DIA

9251/I	rot	red	rouge	F51260 -02X-01
9251/II	schwarz	black	noir	F51261 -01X-01
9251/III	blau	blue	bleu	F51262 -03X-01
9251/IV	braun	brown	marron	F51263 -05X-01
9251/V	violett	violet	violet	F51264 -06X-01
9251/VI	grün	green	vert	F51265 -04X-01

F51260 / x = 49,5  
 F51261 / x = 67,5  
 F51262 / x = 85,5  
 F51263 / x = 103,5  
 F51264 / x = 121,5  
 F51265 / x = 139,5



o.g. Federn schreiben nebeneinander auf einer Linie  
 a/m pens are recording side by side  
 ces stylos écrivent côte à côte



F51301 / x = 15,0  
 F51302 / x = 18,0  
 F51303 / x = 21,0  
 F51304 / x = 24,0  
 F51305 / x = 27,0  
 F51306 / x = 30,0

### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

Serie / Series / Série R10, R20, R50, R60, R100, R200, R300,  
 Type 1-11 bis / to / à R-16, R-21, R-22, R-51 bis / to / à R-56, R-61 bis / to / à R-66,  
 R-101 bis / to / à R-106, R-201, R-202, R-301 bis / to / à R-306, R-01, R-02, R-03, R-001, R-002

### Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

### Manufacturer Part-Number

### Réf. Constructeur

### Farben

### Colours

### Couleurs

### DIA-Nummer

### DIA-Part-Number

### Référence DIA

4658/I	rot	red	rouge	F51301-02X-01
4658/II	schwarz	black	noir	F51302-01X-01
4658/III	blau	blue	bleu	F51303-03X-01
4658/IV	braun	brown	marron	F51304-05X-01
4658/V	violett	violet	violet	F51305-06X-01
4658/VI	grün	green	vert	F51306-04X-01

### Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

XY-Schreiber Serie / XY-Recorder Series / Enregistreur XY Série HR-1100, HR-2100, HR-2200

### Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

### Manufacturer Part-Number

### Réf. Constructeur

### Farben


### Colours

### Couleurs

### DIA-Nummer

### DIA-Part-Number

### Référence DIA



F55632 / x = 41,3

lieferbar 01-10  
 available 01-10  
 disponibles 01-10

F55632-\*\*-X-05